

Isolamento termico

TERMOZ CN 8



VOCE DI CAPITOLATO

Procedere con il fissaggio meccanico ad indurimento collante avvenuto (24-72 ore dopo la posa dei pannelli, a seconda delle condizioni climatiche). Applicare Termoz CN 8, tassello a percussione con spina composita in acciaio e poliammide per installazione a filo del pannello. Per installazione ad incasso preparare il pannello prima dell'installazione del tassello con apposita Fresa per rondella in acciaio e successivamente applicare la Rondella EPS grigia per pannelli in EPS o Rondella lana di roccia per pannelli in MW. Categorie di supporto A-B-C-D-E secondo i requisiti EAD 330335-00-0604. Posizionare i tasselli con lo schema a T (6 pz/m²) per pannelli in EPS o schema a W (6 pz/m²) per pannelli in lana di roccia a seconda dell'altezza dell'edificio, delle condizioni topografiche (edificio isolato o in centro abitato) e della velocità del vento. Verificare il prospetto APPENDICE B-UNI/TR11715.